

Die Einfüllflaschen Methode

Die Füllflasche

Für Anwendung in kleinere Reifen wie SUV-, Gelände- und Quad/ATV-Reifen
Diese Methode kann auch in Schlauchreifen, Pannenservice oder von Privatkunden angewendet werden



1
Gewünschte Counteract Menge in die Flasche füllen.
Anwendung von Schutzbrillen empfohlen.



2
Flasche mit der Kappe schließen



3
Nun gehen Sie zum Fahrzeug und entfernen Sie den Ventileinsatz. Lassen Sie die ganze Luft aus.



4
Jetzt stecken Sie den Plastikschauch aufs Ventil.



5
Hängen Sie die Flaschendüse ans andere Ende der Füllflasche.



6
Lassen Sie jetzt die Counteract Auswuchtperlen langsam in den Reifen fließen. Etwa 4 Sekunden pro 25 Gramm.



7
Pumpen Sie den Reifen ein wenig auf, bevor Sie den Ventileinsatz wieder einsetzen und füllen Sie dann den richtigen Luftdruck ein. Enden Sie mit dem Aufbringen einer Ventilkappe.

Anmerkung: Wenn es unmöglich ist ein Reifen auf einer Radwuchtmaschine auszugleichen, dann sind die Auswuchtperlen auch nicht die Antwort

Counteract klumpt nicht, auch bei Kontakt mit Wasser oder Schmiermittel. Jedoch wird trockene Luft für maximale Leistung empfohlen. Zu hohe Feuchtigkeit bewirkt, das die Perlen nur noch wie ein normales Auswuchtprodukt funktionieren.